


## 如何在 macOS BigSur (11.0) 上安装 UGEE 的新 UI 驱动程序)


1. 确保你的 Mac 操作系统在 Big Sur。你可以点击屏幕左上角的苹果图标，然后选择“关于本机”




2. 转到应用程序文件夹，并确保卸载所有当前的钢笔平板驱动程序。



3. 重新启动你的 Mac。
4. 重新启动后，请访问我们的 UGEE 官方网站，并下载和安装最新的 Mac 驱动程序为您的平板电脑。



5. 到你的“发射盘”，打开“钢笔平板”。



6. 当此消息弹出时，单击“打开”并键入密码以运行“钢笔平板电脑”。




7.当此消息弹出时，单击“打开”并键入密码以运行“PenTablet\_Driver”。



8. 当此弹出时，请单击“打开系统首选项”。




9. 通过单击挂锁图标解锁列表，并在需要时输入密码，然后确保在屏幕记录中检查“钢笔平板电脑”。




10. 当您收到下一条消息时，单击“退出和重新打开”。



11. 当重新打开设置时，请单击“打开系统首选项”。



13. 通过单击挂锁图标解锁可访问性列表，并在需要时输入密码，然后确保“PenTablet\_Driver”被选中，然后关闭它。



13. 在此之后，请打开一个艺术程序，并测试平板电脑和钢笔是否按预期工作。